

## 노원문화예술회관 무대기계설비 내역

대 공연 장

NO	품 명	구동부	단위	수량
	조 명 시 설			6
1	APRON CEILING LIGHT BATTEN	3.0 KW × 4P	SET	1
2	SUSPENSION LIGHT BATTEN	3.0 KW × 4P	SET	4
3	UPPER HORIZONT LIGHT BATTEN	3.0 KW × 4P	SET	1
	막 시 설			27
4	PLACARD BATTEN	3.0 KW × 4P	SET	1
5	SAFETY CURTAIN	7.5 KW × 6P	SET	1
6	MAIN CURTAIN	22 KW × 4P	SET	1
7	CONTOUR CURTAIN (BATTEN – UP/DOWN)	3.0 KW × 4P	SET	1
8	CONTOUR CURTAIN (CURTAIN – UP/DOWN)	0.75 KW × 4P	SET	3
9	FTY SET BATTEN	15 KW × 4P	SET	15
10	DRAW CURTAIN (UP/DOWN)	5.5 KW × 4P	SET	3
11	BLACK HORIZONT CURTAIN	11 KW × 4P	SET	1
12	WHITE HORIZONT CURTAIN	11 KW × 4P	SET	1
	음 향 시 설			7
13	UPPER SOUND REFLECTION BOARD	3.0 KW × 4P	SET	2
14	FRONT SOUND REFLECTION BOARD	5.5 KW × 4P	SET	1
15	SIDE SOUND REFLECTION BOARD	2.2 KW × 4P	SET	4
	오케스트라 리프트			1
16	ORCHESTRA LIFT	55 KW × 4P	SET	1
	승 강 무 대			3
17	LIFTING STAGE	45 KW × 6P	SET	2
18	SIDE STAGE LIFT (장비반입구 리프트)	5.5 KW × 4P	SET	1
	합 계			44